

**BYPASS till VL FLOWMETER**

2009.08


**Fördelare**
**Bypass**
**Fördelare med monterad Bypass**
**Beskrivning**

Fördelare modell VL FLOWMETER kan kompletteras med en Bypass-modul, vilken då monteras mellan tillopps- och returfordelarstavarna, på de kombinerade avtappnings-/påfyllnads-, och backventilerna, se bildserien ovan.

**Uppbyggnad**

Varje Bypass-modul består av:

- ◆ 1 st rör av rostfritt stål, ytterdiameter 10 mm
- ◆ 2 st klämringsskopplingar, 10 mm

**Installation**

Bypass:en installeras när systemet är påfyllt och avluftat. Den monteras mellan tillopps- och returfordelarstavarna, på de kombinerade avtappnings-/påfyllnings-/backventilerna.

- ◆ Skruva bort locket på påfyllnings- och avtappningsventilerna
- ◆ Skruva på klämringsskopplingarna på ventilerna
- ◆ Vrid ventilerna i 45 graders vinkel
- ◆ Montera Bypass-röret i klämringsskopplingarna
- ◆ När Bypass:en är installerad ska en av påfyllningsventilerna öppnas med 3 varv (från helt stängd), och den andra öppnas helt.

**TEKNISKA DATA**

Artikelnummer .....28-500900  
 Fördelarstavarnas centrummått ..... 210 mm  
 Klämringsskopplingar..... 10 mm

**Marknadsföres i Skandinavien av :**

**TETRAGONIA VVS AB**, Skiffervägen 52, 224 78 LUND, tel.nr. 046-13 31 05, fax.nr. 046-13 76 13

E-mail: info@tetragonia.se